Leiðbeiningar fyrir sólúr.

Til þess að stilla staðsetningar á Íslandi annars staðar en í Reykjavík er farið í "COORDINAT" í stað "LOCATION", veljið með örvatökkum og staðfest með "OK".
Veljið síðan hnitin með örvatökkunum fyrir þann stað sem er næstur notkunarstað.
Að því loknu skal fara í "TIME ZONE" og velja þar "00"
Athugið að til þess að velja vestur í "LONGITUDE" þarf að fara yfir núllstöðu þ.e.a.s. fara í mínus gráður.
Muna að taka af sumar- og vetrartímann en þar kemur upp "SU-WI EUROPE" ýtið einu sinni á vinstri örvatakkann og þá ætti að standa "NO SU/WI" á skjánum.
Fyrir "stór" Reykjavíkurvæðið dugar að velja "LOCATION", fletta þar á "Island" og finna "REYKJAVIK", koma þá sjálfkrafa inn rétt hnit og tímabelti.

Reykjavík	N64 V-22
Stykkishólmur	N65 V-22
Ísafjörður	N66 V-23
Akureyri	N66 V-18
Egilsstaðir	N65 V-14
Norðfjörður	N65 V-13
Höfn í Hornafirði	N64 V-15
Vík í Mýrdal	N63 V-19
Hella	N63 V-21