LINERGY
EMERGENCY LIGHTING
MADE IN ITALY

SELFIE



APPARECCHIO DI EMERGENZA
EMERGENCY LUMINAIRE
ARMADURA DE EMERGÊNCIA

230 Vac - 50 Hz


CE IP 42

EN 60598-1 EN 60598-2-22
RoHS Compliant

(I) ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO
(UK) INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE
(P) INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO


1.SGANCIARE
IL RIFLETTORE NEI PUNTI INDICATI

1.UNLOCK THE REFLECTOR
AS SHOWN IN THE PICTURE



1. RETIRAR O REFLECTOR
NOS PONTOS INDICADOS


2.SOLLEVARE IL RIFLETTORE
2.LIFT THE REFLECTOR



2. LEVANTAR O REFLECTOR


3.EFFETTUARE UN FORO NEL PUNTO SCELTO PER
L' INGRESSO CAVI.

3.MAKE A HOLE IN THE POINT SELECTED
FOR CABLE ENTRY



3. EFETUAR UM FORO NO
PONTO SELECIONADO PARA A
ENTRADA DO CABO

4.FISSARE AL MURO LA BASE DELLA LAMPADA CON TASSELLI STANDARD
4.FIX THE BASE TO THE WALL USING STANDARD DOWELS
4.FIXAR NA PAREDE A BASE DA ARMADURA COMO OS PARAFUSOS




5.EFFETTUARE I COLLEGAMENTI
ELETTRICI SULLA MORSETTIERA
COME MOSTRATO NELLO SCHEMA
DI COLLEGAMENTO

5. MAKE THE ELECTRICAL WIRING AS
SHOWN IN THE SCHEME


5. EFETUAR WIRING ELECTRICS

6. AGGANCIARE IL RIFLETTORE SULLA BASE CENTRANDO
LA MORSETTIERA CON LA SCHEDA ELETTRONICA.




6. ATTACH THE REFLECTOR TO THE BASE ALIGNING THE
TERMINAL BLOCK WITH THE ELECTRONIC BOARD

6. APLICAR O REFLETOR A BASE CENTRANDO A BARRA DE
TERMINAIS COM A PLACA ELETRONICA



PRODOTTO INSTALLATO.
INSTALLED PRODUCT.
PRODUTO INSTALADO.



L-N = Alimentazione SE 230Vac-50Hz

I-B = Inibizione
(I-B aperto = lampada inibita)
(I-B chiuso = lampada in SE)

A-B = Rest mode
(COMMANDER = opzionale)

SEGNALAZIONE LED
Led verde ON = presenza rete 230Vac
Led verde OFF = NO rete 230Vac o batteria disconnessa

CONFIGURAZIONE SE/SA
J5 CHIUSO = lampada SA
J5 APERTO = lampada SE

INTERRUZIONE LINEA PERMANENTE DA INTERRUTTORE con accessorio **cod.A331** da ordinare separatamente.

Apparecchi autonomi con modo di riposo.
Ai morsetti A e B è possibile collegare un dispositivo di controllo centralizzato chiamato Commander. Esso gestisce l'inibizione delle lampade e le mantiene attive ed autoripristinabili in caso di black-out.

Il cassonetto barrato sull' apparecchio specifica che il prodotto deve essere consegnato ai centri di raccolta autorizzati per un corretto smaltimento. Rivolgersi all'ufficio competente del proprio ente locale per informazioni sulla raccolta e sui termini di legge.

ATTENZIONE La sorgente luminosa a LED non è sostituibile dall'utilizzatore, rivolgersi al centro di assistenza Linergy.

BATTERIE:
Sostituire la batteria ogni quattro anni o quando l'autonomia non è più quella nominale. Il tipo di batteria e la data di produzione sono indicati con una marcatura sulla batteria. Inoltre c'è uno spazio da riempire a cura dell'installatore con la data di entrata in funzione.
La sostituzione delle batterie deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato.

Le caratteristiche degli articoli e dei dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso ed obbligo di comunicazione per le ns.esigenze di fabbricazione e per il miglioramento degli apparecchi.

La garanzia sugli apparecchi Selfie è di 5 anni dalla data di vendita.
La garanzia decade se se il prodotto è stato manomesso o riparato da personale non autorizzato LINERGY.
La garanzia decade in caso di sovratensioni o sovracorrenti.
La garanzia decade in caso di frequenti accensioni in emergenza che deteriorano le prestazioni delle batterie.

L-N = Power supply NM 230Vac-50Hz

I-B = Inhibition
(I-B open = lamp inhibited)
(I-B closed = lamp in NM)

A-B = Rest mode
(COMMANDER = optional)

LED SIGNALING
Green LED ON = 230Vac mains ON
Green LED OFF = NO 230Vac mains or battery disconnect.

NM/M CONFIGURATION
J5 CLOSED = Maintained lamp
J5 OPEN = NM lamp

PERMANENT LINE INTERRUPTION FROM SWITCH with accessory code A331 to be ordered separately.

Autonomous appliances with rest mode.
At the centralized control device Commander it's possible connect to terminals A and B. It manages the inhibition of the lamps and keeps them active and self-resetting in the event of a blackout.

The crossed out waste bin symbol indicates that the product should be taken to an authorized waste collection centre which can dispose of it properly. For information waste collection centres and on current waste disposal legislation, contact your local waste disposal authority..

WARNING The LED source is not replaceable, contact the Linergy service center.

BATTERY:
Replace the battery every four years or when the autonomy is no longer the nominal one. The type of battery and the date of manufacture are indicated with a marking on the battery. There is also a space to be filled in by the installer with the date of entry into operation.Battery replacement must only be carried out by qualified personnel.

The characteristics of the articles and the technical data contained in this paper can be modified without notice according to our exigency.

The warranty on Selfie devices is 5 years from the date of sale.
The warranty becomes void if the product has been tampered with or repaired by unauthorized LINERGY personnel.
The warranty becomes void in the event of overvoltages or overcurrents.
The warranty becomes void in the event of frequent emergency starts which deteriorate the performance of the batteries.

L-N = Alimentação SE 230Vac-50Hz

I-B = Inibição
(I-B aberto = lâmpada inibida)
(I-B fechado = lâmpada em SE)

A-B = Rest mode
(COMMANDER = optional)

SINALIZAÇÃO LED
LED verde aceso = rede elétrica 230Vac ligada
LED verde apagado = NÃO há rede elétrica 230Vac ou bateria desconectada

CONFIGURAÇÃO NM/M
J5 FECHADO = Lâmpada mantida
J5 ABERTO = lâmpada NM;

PERMANENTE DA LINHA DO INTERRUPTOR com código de acessório A331 a encomendar separadamente.

Aparatos autónomos con modo de reposo
Para evitar los inconvenientes de la función Inhibit, la normativa ha previsto el "Modo de reposo". Este gestiona la inhibición de las lámparas y las mantiene activas y con capacidad de autorrestablecimiento en caso de apagón

A lixeira riscada no aparelho especifica que o produto deve ser entregue em centros de coleta autorizados para descarte correto. Contate o escritório competente da sua autoridade local para obter informações sobre cobrança e termos legais.

ATENÇÃO A fonte de luz LED não pode ser substituída pelo usuário, entre em contato com o centro de assistência Linergy.

BATERIAS:
Substitua a bateria a cada quatro anos ou quando a autonomia não for mais a nominal. O tipo de bateria e a data de fabricação são indicados por uma marcação na bateria. Além disso existe um espaço a preencher pelo instalador com a data de entrada em funcionamento.
A substituição das baterias deve ser realizada por pessoal qualificado.

As características dos artigos e os dados técnicos podem sofrer variações sem aviso prévio e obrigação de comunicação para as nossas necessidades de fabricação e para melhoria dos dispositivos

A garantia dos dispositivos Selfie é de 5 anos a partir da data de venda.
A garantia será anulada se o produto for adulterado ou reparado por pessoal não autorizado da LINERGY.
A garantia perde a validade em caso de sobretensões ou sobrecorrentes.
A garantia perde a validade em caso de arranques de emergência frequentes que prejudiquem o desempenho das baterias.